Instrucciones para el mantenimiento

Limpie la arrocera después de cada uso

1. Desconecte la arrocera del tomacorriente cuando no la este utilizando y antes de limpiarla. ¡Nunca sumerja el cuerpo calefactor en agua o en ningún otro líquido! Permita que la arrocera se enfríe antes de limpiarla.
2. No use limpiadores abrasivos, esponjas de metal o lana para limpiar la arrocera.
3. Cuerpo calefactor: limpie ligeramente el exterior con un paño o esponja húmedos. ¡No sumerja el cuerpo calefactor en agua o en ningún otro liquido! seque bien con un paño suave.
4. Olla interior: llene con agua caliente y permita que esté así un tiempo, después lave con agua caliente jabonosa y una esponja; seque bien con un paño. también puede lavarse en lavaplatos.
5. La tapa, la taza medidora y la cuchara: lave en agua tibia jabonosa. Enjuague bien y seque.

PRECAUCIÓN: maneje la tapa con extremo cuidado, puede resbalarse cuando está mojada. También puede lavarse en lavaplatos.

6. Plata calefactor: granos de arroz y otros objetos extraños pueden pegarse al plato calefactor. estos deben ser removidos para revenir un funcionamiento inadecuado al cocina. Para remover arroz cocido, un papel con lija suave puede usarse, Suavice y elimine los residuos para que la olla interior y el plato calefactor estén en contacto al cocinar.
7. No hay partes que usted pueda repara dentro de la arrocera. No intente reparar este electrodoméstico ya que puede ser peligroso.

Anomalías y reparación

Si el cable de alimentación está dañado debe ser sustituido únicamente por el fabricante, agente autorizado o persona calificada, a fin de evitar riesgos. No intente sustituir el cable por su cuenta, lleve el aparato a un servicio técnico. Siga el mismo procedimiento en caso de cualquier otra anomalía.

Importado y Distribuido por:
Mapalsa S.A.C.

RUC: 20102127073 Correo: mailbox@mapalsa.com
Dir: Ca. Los Negocios 428 Surquillo. Lima 34 - Perú Tel: 421 6047 / 222 4223
Hecho en China
Una compañía de Taurus Group - España.

MANUAL DE USUARIO

práctika

Olla Multiusos
POM-1K

IMPORTANTE: Lea con atención antes de usar el producto.

- Este aparato ha sido fabricado para uso doméstico.
- Antes de enchufar el aparato, compruebe que la tensión de la red eléctrica es compatible con la tensión que está indicada en el producto: AC 220V~60Hz

WWW.MAPALSA.COM

Distinguido cliente,

Le agradecemos que se haya decidido por la compra de un producto PRACTIKA. Su tecnología, diseño y funcionalidad le proporcionarán total satisfacción durante mucho tiempo.

PRACTIKA participa activamente en la preservación del medio ambiente. Los materiales que constituyen el embalaje de este producto son reciclables. Si desea deshacerse de ellos, puede utilizar los contenidos públicos adecuados a cada tipo de material.

Descripción del producto

Precauciones importantes

Cuando utiliza cualquier artefacto eléctrico siempre se deben seguir precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:

Lea todas las instrucciones antes de utilizar

- No toque las superficies calientes. Use guantes resistentes al calor para quitar la tapa o al manejar recipientes calientes para evitar quemaduras producidas por el vapor.
- Para protegerse contra el riesgo de una descarga eléctrica, NO sumerja el cable o la base del motor en agua u otros líquidos.
- Si el enchufe de su electrodoméstico tiene conexión a tierra, este debe ser conectado a un tomacorriente que también tenga un contacto a tierra.
- Este aparato no puede ser operada por medio de un temporizador externo o un sistema de control separado.
- Desenchufe su electrodoméstico, cuando no lo este utilizando. Desenchufe la unidad antes de quitar o colocar piezas y deje que se enfríe antes de limpiarla.
- NO opere ningún artefacto con un cable o enchufe dañado, después de que el artefacto haya fallado o si se cae al suelo o se daña de cualquier otra manera. Regrese el artefacto al servicio técnico autorizado más cercano para examinarlo, repararlo o para ajustarlo mecánicamente o eléctricamente.
- El uso de accesorios no recomendados o vendidos por el fabricante del artefacto puede causar heridas.
- No utilice al aire libre.
- No permita que el cable cuelgue del borde de la mesa o mostrador.
- No permita que el cable toque las superficies calientes, incluyendo el horno.
- No coloque este artefacto sobre o cerca de quemadores de estufas de gas o eléctricas, ni adonde pueda tener contacto con un horno caliente.
- No utilice el electrodoméstico para un proposito distinto para el cual fue diseñado.
- Levante y abra la tapa cuidadosamente para evitar quemarse y deje que el agua gotee hacia la olla interior.

- No utilice este electrodoméstico sin colocar la tapa cuando cocine arroz u otros alimentos, pues produce vapor durante su funcionamiento.
- Tenga suma precaución al mover el electrodoméstico si contiene agua, alimentos calientes o cualquier otro líquido caliente
- Este artefacto no ha sido diseñado para ser utilizado por personas con incapacidades físicas, sensoriales o mentales, o con falta de experiencia y conocimiento (incluyendo a los niños), a menos que una persona responsable de su seguridad los supervise e instruya con respecto al uso del artefacto.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el artefacto.

Instrucciones de uso

Antes de usar por primera vez

Limpie la tapa de vidrio, la olla interior, la cuchara y la taza medidora de acuerdo con las instrucciones para el mantenimiento.

Función de cocción automática

1. Asegurese de que la arrocera este desconectada del tomacorriente.
2. Mida la cantidad deseada de arroz crudo con la taza medidora graduada que viene con la arrocera.
3. Una taza de arroz crudo rinde aproximadamente dos tazas de arroz cocido.
4. Utilizando la taza medidora, añada la cantidad de agua correspondiente al arroz contenido en la olla interior

Tazas de arroz crudo	Añadir agua a la olla
12 tazas	12 - 12½ tazas
10 tazas	11 - 11½ tazas
8 tazas	9 - 9½ tazas
6 tazas	7 - 7½ tazas
4 tazas	5 - 5½ tazas
2 tazas	3 - 3½ tazas

NOTA: Tal vez deba rectificar la cantidad de agua, dependiendo del tipo de arroz que cocine y que tan seco lo prefiera. Para obtener un arroz mas pegajoso, añada un poco mas de agua. para obtener arroz mas suelto, añada un poco menos de agua. Si esta cocinando arroz integral, agregue mas agua, Asimismo quizás deba rectificar la cantidad de agua y añadir mayor cantidad si utiliza la olla arrocera en zonas de gran elevación.

5. Coloque la olla interior dentro del cuerpo calefactor. Asegurese de que la olla interior haga contacto con el plato calefactor girándola ligeramente de derecha a izquierda hasta que esté colocada correctamente. Cubra con la tapa. AL UTILIZAR ESA MODALIDAD DE COCCIÓN AUTOMÁTICA NO HAGA FUNCIONAR LA UNIDAD DESTAPADA. SE PRODUCE VAPOR DURANTE SU USO.
6. Conecte el cable eléctrico. Encienda la arrocera presionando el interruptor de ENCENDIDO PARA COCCIÓN hacia abajo. Verifique que la luz de cocción este iluminada.
7. Después de 15 minutos mezcle el arroz. Levante y abra la tapa cuidadosamente para evitar quemarse y deje que el agua gotee hacia la olla interior. use la cuchara o cualquier otro utensilio con un mango largo para mezclar el arroz. Después de mezclar, cubra la olla interior con la tapa.
8. Cuando el arroz ya este cocido. La arrocera automáticamente cambiará a la FUNCIÓN DE CALENTAR y la LUZ DE CALENTAR se iluminará. la arrocera permanecerá calentando hasta que la unidad sea desconectada del tomacorriente.
9. La arrocera mantendrá el arroz caliente a una temperatura antes de limpiar de 60ºC - 80ºC automáticamente.
10. Permita que el artefacto se enfríe completamente antes de limpiar. Desconecte la arrocera del tomacorriente cuando no la este utilizando.

NOTAS: Lave el arroz en un tazón por separado si así lo desea. para un arroz más suave, sugerimos que prepare el arroz y el agua en la olla interior y déjelo remojando de 10 a 20 minutos antes de cocinar.

Instrucciones para recalentar el arroz

Para recalentar el arroz frío, agregue1/4 de taza (4 cucharadas) de agua fría por cada taza de arroz, revuelva y mezcle, después presione el interruptor de ENCENDIDO PARA COCCIÓN. Cuando el arroz este caliente, la arrocera automáticamente cambiara a la función de CALENTAR.